

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕМАМ

Распашные двери	
РАЗМЕР ПОЛОТНА В ММ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЕМ В ММ
выс шир	выс шир
1900-550	1960-650
1900-600	1960-700
2000-600	2060-700
2000-700	2060-800
2000-800	2060-900
2000-900	2060-1000
2000-600+600	2060- 1300 (распашная двух створчатая. полотна 60см +60см)
2000-700+700	2060-1500 (распашная двух створчатая. полотна 70см +70см)
2000-800+400	2060-1300 (распашная двух створчатая классическая компоновка. полотна 80см+40см)

минимально допустимый дверной проем должен быть больше чем физический размер полотна с коробом плюс технический зазор для пены.

(у каждого производителя свои тех. размеры дверного блока . более точную информацию уточняйте у менеджера салона либо технического специалиста компании)

Максимально допустимый дверной проем должен быть не больше чем физически может перекрыть наличник минус 2 сантиметра.

(изготавливаются наличники от 6см до 12см .более точную информацию Уточняйте у менеджера салона либо технического специалиста компании)

Раздвижные двери	
РАЗМЕР ПОЛОТНА В ММ	рекомендуемый проем в мм
выс шир	выс шир
2000-700	1980-660

2000-800	1980-760
2000-900	1980-860
2000-600+600	1980-1160
2000-700+700	1980-1360
2000-800+800	1980-1560

(рекомендация дана для установка раздвижной двери купе без обрамления портала . с обрамлением рекомендации просчитаются индивидуально)